■IP カメラの MAC アドレスの調べ方

[MAC アドレスの例] 00:00:5e:00:53:00

IPカメラの MAC アドレスは IP カメラアシスタントのカメラリストから確認することができます。

IPカメラ アシスタント				
登録済みカメラ				
設定手順				
1.DDNSサービスの登録とDD	NSサーバアドレスの保存			
DDNSサービス	https://www.noip.com/			
更新ページ	https://www.ndip.com/members/dns			
登録DDNSサーバーアドレス				
fujimaninan.dens.net			₿#	
2.カメラの検索とルータの設	定(IPアドレス固定、ポート:	フォワーディング設定)		
このデバイスのIPアドレス	and and an and a second second second second	192.168 📰 🖩		
ルーター	http://192.168.20.1/			
カメラリスト	カメラ検索			
Pアドレス	192.168.21			
MACアドレス	¢	00E0F83ENC17		
DDNS設定ページ	http:	http://192.168.J Meb/ddns_men.html		
HTTP設定ページ	http://	http://192.168.31 45/web/network_men.html		
нттр	80	WANING ->	URL特权	
(ACCOUNT)	URLを作成してください 通知			
IPアドレス		192.168.71		
MACZELZ	<	000E00EFFT3F		

IPカメラの管理画面トップ(デバイス情報)の一覧でも確認することができます。

	デバイス情報	デバイス情報
カメラ名:		デバイス時間設定
カメラ ID :		ビデオ設定
ネットワーク接続状態:	LAN	オーディオ日本 (1900455:オ
現在開業者款:	0	ーディオ機能はありません)
ソフトウェアバージョン:		SADE
ウェブページパージョン:		アラームリビース設定
Mac アドレス:	00004 mH-SE7	電子メールサービス設定
P7FUZ:		FIPサービス設定
サブネットマスク :		システムログ
ゲートウェイ:		LANDE
プライマリ DNS :		推翻LANIBE
セカンダリ DNS :		タイナミックDNS設定
メーカーのダイナミックDNS状態:		PTZBAE
第三者のダイナたックDNSU版:		ユーザ設定
システム総動時間:		初期代設定
50カード状態:	SDカードを提覧する。 FAT32でSDカードを初発化	ONVERE
		スケジュール構築
		MARE
		辰る

管理画面

■IP カメラの IP アドレスを固定する

ルーターの管理画面から IP カメラのプライベート IP アドレスと IP カメラの MAC アドレスを使って、カメラの プライベート IP アドレスが変わらないように設定します。この手順書では eo 光のルーターと NTT フレッツ光 のルーターについて説明します。

eo 光や NTT フレッツ光をご利用であっても、この手順書内に掲載している管理画面とデザインなどに多少の 違いがある可能性があります。予めご了承ください。

MAC アドレスを使った IP アドレスの固定 ■eo 光多機能ルーター eoRT150 の例





10 ギガ対応 eo 光多機能ルータークイック設定 Web で、「LAN」>「DHCP 固定割当設定」を選択 〔追加〕をクリックすると、[DHCP 固定割当設定 エン トリ追加/編集] に進みます

MAC アドレス: IP カメラの MAC アドレスを入力します。〔xx:xx:xx:xx:xx〕形式で入力してください。
P アドレス: IP カメラに固定したい IP アドレスを入力します。

〔設定〕をクリックして編集を終わります。 カメラが複数台ある際は追加して同じように登録しま す。

MAC アドレスを使った IP アドレスの固定 ■NTT フレッツ光 (PR / RT シリーズ) の例

O NTT	DHCPv4サーバ設定		
	トップページ> 詳細設定> DHCPv4サーバ設定		
RT-500KI	[IPアドレス/マスク長]		
ファームウェアパーラヨン 04.00.0020	LAN側IPアドレスパマスク長		
◆臺丰於定	[DHCPv4サーバ]		
◆ 電話設定 ◆ 開催LANIR定	DHCPv4サーバ機能		
一評過設定	開始IPアドレス		
- DHCP(4サーバ設定	割崩て個数		
··· Pv4パケットフィルク協定 ···Pv6パケットフィルク協定(Po	リース時間		
静にドマスカレード設定 時にからし設定 LAN無時のルーティング設定	192		
1×ンデナンス	[DHCP圖定IPアドレス設定]		
	割り当てIPアドレスを固定設定する場合は、[DHCP固定IPアドレス		
	CHCP器度IP7ドレス設定		

詳細設定メニューより DHCPv4 サーバ設定を開き、 画面下部にある DHCP 固定 IP アドレス設定ボタンを 開く

MACT	FUZ	世アドレス	19-19
OC FO	6A.55	192.168.1.10	48. 4
80.89	C1.87	192 168 1 11	48. 4
			18.8
			-
			14.8 1
			48 3
			Control 10 and









DHCP 固定 IP アドレス設定画面が開いたら、エントリ 1の右側編集ポタンを開きます。カメラが複数台ある 際はエントリ 2,3 と追加して登録していきます。

MACアドレス:IPカメラのMACアドレスを入力します。
IPアドレス:固定したいIPカメラのIPアドレスを入力します。

〔設定〕をクリックして編集を終わります。

新規登録したエントリ番号の有効 / 無効欄にチェック を入れ「設定」をクリックします

左フレーム内「機器再起動画面へ」をクリックし、右 フレーム内「再起動」をクリックしてルータを再起動 して設定を反映させます